
Kabel do programowania centrali CB32 USB-RS.

Kabel-adapter USB-RS służy do podłączenia niektórych urządzeń produkcji Elmes z komputerem PC, np:

- centrali CB32 od wersji 3.00,
- starszych wersji modułu GSM2 (nie posiadających złącza mini-USB),
- starszych wersji odbiornika RD448 i RD1000.

Kabel ten posiada wbudowany układ scalony, który zamienia sygnały występujące na złączu USB na sygnały szeregowej transmisji RS (RX i TX) o poziomach napięć 0/3,3V, wymagane przez podłączane urządzenie.

